

WE M4/SCAR UPGRADED HOP-UP QUICK INSTALLATION GUIDE



1. HOP 皮裝上後檢視 HOP 凸點是否於置中.(此部份關係到彈道,請特別注意)



2. 將內管裝回黃銅管內



3. 將 HOP 內附的下壓點制於管內. (包裝內有下壓點跟紙墊片,多的是備品. 原則上一個下壓膠皮加一個墊片即可,加太多會造成即便你 HOP-UP 全放也會凸出的問題,這樣要到時要調整 HOP-UP 功能就很不方便)



4. 將原鋼珠放回管內



5. 將新版HOP裝於黃管內,螺絲面朝內,注意轉時先行將HOP與裝上小鋼珠的銅管試轉一下,直至順後再轉回去,勿一開始就硬轉回,以免螺紋毀損.



5.1.



6. 裝好後測試一下確認 HOP 無歪斜作用 ok. (非常重要一定要確認)



7. 將 HOP 墊片套於管內.(此為防止前段彈簧破壞 HOP).



8. 依序裝回彈簧/黃管固定環.. 在此若想要讓 HOP 調節動作更大(更凸),原彈簧及該墊片可以不用裝.

9. 後面應該就不用提了.

* PS. WE 內管與外管有一間隙, 可裝上 2~3 個 6mm*1mm 的 O ring 穩定內管.